

Fat Ass kit up to 300-360 スイングアームキット(TCソフテイル)

品番	商品	適合	ブレーキ	サイドナンバープレート用マウント
56-30425-0	Rick's 300 スイングアーム	2000 - 2006	オリジナルブレーキ用	サイドナンバープレート用マウントなし
56-30405-0			Rick'sドライブサイドブレーキ用	サイドナンバープレート用マウント付き
56-30400-0			オリジナルブレーキ用	
56-30415-0				
56-30625-0	Rick's 300 スイングアーム	2007	オリジナルブレーキ用	サイドナンバープレート用マウントなし
56-30605-0			Rick'sドライブサイドブレーキ用	サイドナンバープレート用マウント付き
56-30600-0			オリジナルブレーキ用	
56-30615-0				
56-30625-8	Rick's 300 スイングアーム	2008 - 2010	オリジナルブレーキ用	サイドナンバープレート用マウントなし
56-30605-8			Rick'sドライブサイドブレーキ用	サイドナンバープレート用マウント付き
56-30600-8			オリジナルブレーキ用	
56-30615-8				
56-33625-8	Rick's 300 スイングアーム	2011年以降	オリジナルブレーキ用	サイドナンバープレート用マウントなし
56-33605-8			Rick'sドライブサイドブレーキ用	サイドナンバープレート用マウント付き
56-33600-8			オリジナルブレーキ用	
56-33615-8				
56-34725-0	Rick's 300 スイングアーム	breakout	オリジナルブレーキ用	サイドナンバープレート用マウントなし
56-34705-0			Rick'sドライブサイドブレーキ用	サイドナンバープレート用マウント付き
56-34700-0			オリジナルブレーキ用	
56-34715-0				
56-31725-0	Rick's 300 スイングアーム	rocker	オリジナルブレーキ用	サイドナンバープレート用マウントなし
56-31705-0			Rick'sドライブサイドブレーキ用	サイドナンバープレート用マウント付き
56-31700-0			オリジナルブレーキ用	
56-31715-0				
56-33650-8	Rick's 280/20"スイングアーム	2011年以降	Rick'sドライブサイドブレーキ用	サイドナンバープレート用マウント付き
56-33655-8				サイドナンバープレート用マウントなし
56-30650-8	Rick's 280/20"スイングアーム	2008 - 2010	Rick'sドライブサイドブレーキ用	サイドナンバープレート用マウント付き
56-30655-8				サイドナンバープレート用マウントなし
56-30650-0	Rick's 280/20"スイングアーム	2007年	Rick'sドライブサイドブレーキ用	サイドナンバープレート用マウント付き
56-30655-0				サイドナンバープレート用マウントなし
56-30450-0	Rick's 280/20"スイングアーム	2000 - 2006, TC88	Rick'sドライブサイドブレーキ用	サイドナンバープレート用マウント付き
56-30455-0				サイドナンバープレート用マウントなし
56-37650-8	Rick's 280/20"スイングアーム	Rocker / Breakout, TC88	Rick'sドライブサイドブレーキ用	サイドナンバープレート用マウント付き
56-37655-8				サイドナンバープレート用マウントなし